

WICHTIGE SICHERHEITSVORSCHRIFTEN

VORSICHT

- Um einen elektrischen Schlag zu vermeiden, darf das Gerät nicht geöffnet werden.
- Überlassen Sie Wartungsarbeiten stets nur einem Fachmann.
- Um Feuergefahr und die Gefahr eines elektrischen Schlages zu vermeiden, darf das Gerät weder Regen noch Feuchtigkeit ausgesetzt werden.
- Halten Sie sich bei der Bedienung und der Bedienungsabfolge unbedingt an die Anleitung.

ZUR BESONDEREN BEACHTUNG

- Betreiben Sie das Gerät nur an 220 V Wechselspannung, 50 Hz.
- Das Typenschild mit Angabe der Betriebsspannung, Sicherungsstärke usw. befindet sich auf der Rückseite oder dem Gehäuseboden des Gerätes.
- Sollte ein fester Gegenstand oder Flüssigkeit in das Geräteinnere gelangen, schalten Sie das Gerät aus und lassen es von einem Fachmann überprüfen, bevor Sie es weiter benutzen.
- Solange der Netzstecker noch eingesteckt ist, ist das Gerät, auch im ausgeschalteten Zustand, nicht völlig vom Netz getrennt.
- Sollte das Gerät längere Zeit nicht verwendet werden, trennen Sie es durch Ziehen des Netzsteckers vollständig vom Netz.
- Betreiben Sie das Gerät nur an Stellen, die gut belüftet sind.
- Alle Wartungsarbeiten die über die Benutzerpflegeanleitung hinaus gehen, dürfen nur von einem autorisiertem Service- Fachmann durchgeführt werden.

ZUM BETRIEB

- Wenn das Gerät nicht verwendet wird, schalten Sie es aus, um Energie zu sparen und die Lebensdauer zu verlängern.

VORSICHT!

Bei unsachgemäßem Batteriewechsel Explosionsgefahr. Stets gleichen Batterietyp verwenden. Zur fachgerechten Entsorgung leerer Batterien wenden Sie sich bitte an Ihren Fachhändler.